

KRAFT&DELE

PROFESIONÁLNÍ



ELEKTRICKÁ HORKOVZDU ŠNÁ PISTOLE KD3027

Návod k obsluze Překlad
původního návodu

PŘED POUŽITÍM NÁSTROJE SI PEČLIVĚ PŘEČTĚTE
NÁVOD K POUŽITÍ.



Obsah

I. ZÁRUKA A SERVIS	2
II. BEZPEČNOSTNÍ PRAVIDLA	4
III. TECHNICKÉ SPECIFIKACE	6
IV. SERVIS	6
V. PROHLÁŠENÍ O SHODĚ	8
VI. OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ	9

Děkujeme, že jste si vybrali náš produkt. Před použitím si prosím pečlivě přečtete pokyny týkající se manipulace s nástrojem a bezpečnosti práce. Návod si uschovejte pro pozdější použití.

Příručka byla přeložena z tovární příručky dodané výrobcem v angličtině.

Přiloženo :

a. Prohlášení o shodě

Zařízení s ochrannou známkou Kraft&Dele Zařízení s
ochrannou známkou KD3027

I. ZÁRUKA A SERVIS

Podmínky záruky

Záruční poskytovatel zaručuje kupujícímu správnou funkci zboží za předpokladu, že je používáno v souladu s jeho určením a pravidly stanovenými v návodu k obsluze, který byl kupujícímu dodán spolu se zbožím.

Záruční doba je 12 měsíců od data prodeje. Závady zjištěné v této lhůtě budou odstraněny bezplatně.

Ručitel odpovídá kupujícímu pouze za fyzické vady způsobené z důvodů, které jsou vlastní prodávanému výrobku. Záruka se nevztahuje na vady vzniklé z jiných příčin, zejména v důsledku:

nesprávné použití nebo aplikace,

nesprávný výběr výrobku pro podmínky existující v místě instalace, nesprávná montáž, údržba, skladování a přeprava výrobku, mechanické, chemické, tepelné poškození nebo úmyslné poškození výrobku a způsobení jeho závady, poškození výrobku způsobené použitím neoriginálních nebo nevyhovujících materiálů,

škody způsobené vyšší mocí (požár, povodeň, blesk atd.),
poruchy zařízení ovlivňujícího výrobek.

Záruka se nevztahuje na díly podléhající běžnému opotřebení a na spotřební materiál, jako jsou filtry, žárovky, pojistky, baterie, ložiska, maziva, oleje, chladiva atd.). Záruka se nevztahuje na výrobek, u kterého nelze na základě předložených dokladů a vlastností výrobku určit, že byl zakoupen u Ručitele.

Kupující dále ztrácí nárok na záruku na výrobky, pokud se zjistí, že:

jakákoli úprava výrobku, zásah
neoprávněných osob,

jakýkoli pokus o opravu neoprávněnými osobami,

nesplnění povinnosti provádět pravidelné kontroly, pokud jsou
vyžadovány.

Přijetí stížnosti k posouzení je založeno na splnění následujících podmínek:

předložení kopie faktury nebo účtenky za inzerovaný produkt. Doručit
reklamovaný výrobek osobně nebo prostřednictvím dopravce
(speditéra) do sídla Ručitele.

Výrobek zaslaný do servisu musí být dodán v původním obalu a v čistém stavu. Pokud obal chybí, garant nenese odpovědnost za poškození během přepravy.

V případě neuznání reklamace bude reklamovaný výrobek vrácen reklamujícímu na jeho písemnou žádost pod podmínkou, že náklady na zaslání výrobku kupujícímu budou předem uhrazeny ručiteli.

Nevyzvednuté zboží bude po uplynutí 60 dnů zlikvidováno.

II. BEZPEČNOSTNÍ PRAVIDLA

UPOZORNĚNÍ: Před použitím si přečtěte celý návod. Nedodržení níže uvedených pokynů může vést k úrazu elektrickým proudem, požáru a vážnému zranění osob.

Místo výkonu práce

UDRŽOVAT PRACOVÍŠTĚ V ČISTOTĚ. Nepořádek na pracovišti zvyšuje pravděpodobnost nehod.

VĚNOVAT POZORNOST PRACOVNÍM PODMÍNKÁM. Nepoužívejte nářadí na vlhkých a mokřích místech. Nevystavujte nářadí dešti. Elektrické nářadí nikdy nepoužívejte v blízkosti hořlavých plynů a kapalin.

NEDOVOLTE DĚTEM, ABY SE KE SPOTŘEBIČI PŘIBLIŽOVALY. Děti by se neměly zdržovat v pracovním prostoru. Jakékoli rozptýlení by mohlo způsobit nehodu. Nedovolte dětem přenášet spotřebič nebo jakékoli příslušenství s ním spojené.

Bezpečnost v souvislosti s elektřinou

1. Zástrčka musí pasovat do zásuvky. Zástrčku nikdy nijak neupravujte. Nepoužívejte adaptéry s uzemněným elektrickým nářadím. Nemodifikovaná zástrčka kompatibilní se zásuvkou snižuje riziko úrazu elektrickým proudem.
2. Je třeba se vyvarovat kontaktu částí těla s uzemněnými povrchy, jako jsou potrubí, ventilátory a chladničky. Riziko úrazu elektrickým proudem se zvyšuje, pokud je tělo uživatele uzemněno.
3. Nevystavujte elektrické nářadí dešti nebo vlhkosti. Vniknutí vody do nářadí zvyšuje riziko úrazu elektrickým proudem.
4. Nepřetěžujte síťový kabel. Nepoužívejte kabel k přenášení nebo tažení nářadí. Netahejte za kabel, abyste odpojili zástrčku od kontaktu. Síťový kabel udržujte mimo dosah tepla, oleje, ostrých hran a pohyblivých částí. Poškozený nebo odřený síťový kabel zvyšuje riziko úrazu elektrickým proudem.
5. Při používání nářadí venku používejte prodlužovací kabel určený pro venkovní použití. Nářadí používejte pouze tehdy, je-li napájecí zdroj vybaven pojistkou.

Bezpečnost uživatelů

1. Při manipulaci s nástrojem dbejte zvýšené opatrnosti a zdravého rozumu. S nářadím nepracujte pod vlivem alkoholu, drog nebo léků na předpis. Přečtěte si etiketu všech léků, které užíváte, abyste zjistili, zda neovlivňují váš úsudek a reflexy. V případě jakýchkoli pochybností s nářadím nepracujte.
2. Používejte vhodné bezpečnostní příslušenství. Při práci s nářadím používejte ochranné brýle, protiprachovou masku, neklouzavou obuv, přilbu a ochranný rám.

chránit si uši, kdykoli to situace vyžaduje. Snížíte tak riziko nehod.

3. Je třeba zabránit náhodnému spuštění nářadí. Před zapojením se ujistěte, že je vypínač v poloze OFF. Při přenášení nadržte nářadí za spínač, protože se tím zvyšuje riziko nehody.
4. Před spuštěním nářadí odstraňte seřizovací klíče. Klíč připevněný k rotujícím částem elektrického nářadí může způsobit zranění.
5. Nedosahujte s přístrojem na zem. Při práci udržujte stabilní polohu a rovnováhu. To vám umožní udržet lepší kontrolu nad spotřebičem v případě nepředvídaných situací.
6. **VHODNĚ SE OBLÉKNĚTE.** Nenoste volné oblečení ani šperky, protože by se mohly zachytit o pohyblivé části nářadí. Při práci s nářadím je vhodné nosit obuv s protiskluzovou podrážkou. Dlouhé vlasy by měly být řádně zajištěny. Vždy noste vhodný ochranný oděv.
7. Použijte přidržení obrobku. Je to bezpečnější než přidržování rukou, protože vám to umožní používat k ovládání stroje obě ruce.

Bezpečnost při používání a údržbě

1. Nástroj nepřetěžujte. Nářadí bude pracovat lépe a bezpečněji při zatížení, pro které je určeno. Nepokoušejte se používat nekompatibilní příslušenství ke zvýšení výkonu nářadí.
2. Nepoužívejte elektrické nářadí, které má vadný spínač. Nářadí, které nelze ovládat spínačem, představuje nebezpečí a mělo by být opraveno.
3. Před seřizováním, opravami, výměnou příslušenství nebo uskladněním nářadí odpojte od napájení. Tato opatření snižují riziko náhodného spuštění nářadí.
4. Nářadí uchovávejte odpojené od sítě a mimo dosah dětí a nepovolaných osob. Skládačková pila je v rukou nepovolaných a nevyškolených osob nebezpečným nástrojem.
5. Je třeba provádět pravidelnou údržbu nářadí. Kontrolujte, zda nedochází ke vzniku vůlí a poruch pohyblivých částí, poškození součástí nářadí nebo jiným poruchám, které by mohly narušit správnou funkci nářadí. V případě zjištění abnormalit by mělo být nářadí neprodleně opraveno. Mnoho závad má původ v nesprávné údržbě.
6. Nářadí a jeho příslušenství používejte v souladu s těmito pokyny a správným způsobem. Vezměte v úvahu podmínky a druh prováděné práce. Nesprávné používání nářadí může způsobit vážné nehody.
7. Vadný spínač musí být vyměněn v autorizovaném servisním středisku. Nepoužívejte nářadí s vadným vypínačem.
8. Nenechávejte nářadí za chodu bez dozoru. Před opuštěním pracovního prostoru nářadí vždy vypněte a počkejte, až se zcela zastaví.
9. Pokud je hlavní kabel poškozený, vyměňte jej za vhodný síťový kabel. Kabel lze získat u distributora spotřebiče. Kabel lze vyměnit

autorizované servisní středisko nebo kvalifikovaný elektrikář.

Služba

1. Opravy nářadí smí provádět pouze kvalifikovaný personál s použitím kompatibilních náhradních dílů. Tím bude zajištěn bezpečný a efektivní provoz nářadí.

III. TECHNICKÉ ÚDAJE

Napájení	230V~ 50 Hz
Power	2000 W
Teplota	380-580°C
Proudění vzduchu	
Třída ochrany:	II

IV. SERVIS

Zapnutí

Před zapojením nářadí se ujistěte, že je přepínač ve vypnuté poloze "O".

Nastavení 1

Nízká teplota a nastavení foukání mohou být potřebné v několika případech, např. aby se zabránilo přehřátí okolí obklopaného objektu nebo aby se objekt nepohyboval v důsledku příliš silného foukání.

Nastavení 2

Vyšší teplota a foukání umožňují rychlejší zahřátí předmětu a větší vzdálenost opalovače od předmětu.

Riziko požáru

Při práci s plasty, barvami (zejména staršími typy barev), laky a podobnými materiály se mohou uvolňovat hořlavé a toxické plyny.

Optimální teplota by měla být stanovena před zahájením vlastní práce. Začněte pracovat s nižší teplotou a případně ji zvýšte, pokud je nedostatečná. Pracovní teplota se může lišit v závislosti na vlastnostech zpracovávaného materiálu. Vzdálenost trysky od obrobku závisí také na vlastnostech materiálu.

Odstraňování nátěrů a rozpustných lepidel

Barvu změkčenou horkým vzduchem lze odstranit škrabkou. Barvu nezahřívejte příliš dlouho, protože by se mohla spálit a její odstranění by bylo obtížnější. Mnohá lepidla (a také samolepky) působením tepla změknou, takže je lze oddělit od povrchu.

Odstranění barvy z oken

Sklo lze snadno rozbít. Při práci používejte vhodnou trysku určenou pro práci se sklem. Barvu z tvarovaných povrchů odstraňte škrabkou a setřete ji měkkým drátěným kartáčem.

Profilování plastových trubek

Pro tuto operaci použijte reflektorovou trysku. Abyste zabránili prasknutí trubky, naplňte ji pískem a utěsněte ji z obou stran. Trubku rovnoměrně zahřejte rovnoměrným vypálením.

Spalování dřeva

K tomuto účelu se používá kuželová tryska. Vypálení dřeva mu dodá zajímavý vzhled. Trysku nedržte příliš blízko dřeva, protože by došlo k nerovnoměrnému zbarvení. Případná přepálená vlákna dřeva jemně setřete jemným smrkovým papírem.

Teplem smrštitelné konektory

K tomuto účelu nasadte kuželovou trysku. Zvolte smršťovací nátrubek o průměru vhodném pro prováděnou práci. Plášť rovnoměrně zahřejte pomocí horkovzdušné pistole.

Rozmrazování zamrzlých trubek

Nepokoušejte se zahřívat trubky z PVC

Nasadte reflektorovou trysku. Zmrzlou plochu zahřívejte vždy od okraje ke středu.

Důležité: Vodovodní potrubí se obtížně odlišuje od plynového potrubí. ⁰Měděné trubky se spojují cínem a neměly by se přehřívat nad 200 C.

POZNÁMKA: Nástroj je určen pouze pro vnitřní použití. Příliš dlouhé používání náradí může způsobit jeho přehřátí a poruchu. Používání náradí v malých prostorách zvýší jeho teplotu. Abyste zabránili přehřátí náradí, dělejte během používání pravidelné přestávky, aby se náradí ochladilo.

JE TŘEBA VĚNOVAT ZVLÁŠTNÍ POZORNOST TŘÍSLOVINĚ. PŘI ZAHŘÁTÍ SE TENTO PRVEK STÁVÁ KŘEHKÝM A PŘI PÁDU NEBO NÁRAZU SE MŮŽE POŠKODIT.

V. PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Podle pokynů ISO/IEC Guide 22 a EN 45014

Autorizovaný zástupce výrobce: FOREINTRADE SP. Z O.O.**Adresa zplnomocněného zástupce:** Grochowska 341 lok.174; 03-822 Varšava.

PROHLAŠUJEME, ŽE VÝROBEK JE V SOULADU S EVROPSKÝMI NORMAMI.

Název produktu: Tepelná pistole (ochranná známka Kraft&Dele)**Model (obchodní označení):** KD3027**Údaje o výrobku:** Jmenovitý výkon: 2000 W

Napětí 230V / 50Hz

Prohlášení:

Výrobek, na který se toto prohlášení vztahuje, splňuje požadavky směrnic ES:

1. Směrnice 2014/35/EU LVD
2. 2011/65/EU Směrnice ROHS 2
3. 2000/14/ES Směrnice o emisích hluku

Podle norem:

EN 60335-2-45:2002/A2:2012, EN 60335-1:2012/A2:2019, EN 62233:2008

EN 55014-1:2017/A11:2020, EN 55014-2:2015, EN IEC 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3:2013/A1:2019

Certifikát č. N8A 069815 0029 REV. 02 vydaný společností TUV SUD Product Service GmbH (Ridlerstrasse 65, 80339 Mnichov, Německo) ze dne 11. 8. 2021.

Certifikát č. E8A 069815 0034 REV. 02 vydaný společností TUV SUD Product Service GmbH (Ridlerstrasse 65, 80339 Mnichov, Německo) ze dne 12. 10. 2021.

Osoba odpovědná za vedení technické dokumentace: Ma Dong Hui, Grochowska 341 lok.174; 03-822 Varšava.

Ma Dong Hui, Varšava 04.10.2021

VI. OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ




Zakažte vyhazování nářadí s ostatním domovním odpadem.

Použité nářadí nevyhazujte do domovního odpadu. Nářadí zlikvidujte ve specializovaném zařízení na likvidaci a recyklaci elektroodpadu.

Elektroodpad (tj. odpad z elektrických a elektronických zařízení) je rozbité, dlouho nepoužívané, již nepotřebné elektrické a elektronické zařízení, které bylo dříve na elektřinu nebo baterie - rozbité počítače, elektronické hračky a pomůcky, staré pračky, ledničky, ale i použité zářivky. Ty jsou klasifikovány jako nebezpečný odpad, protože obsahují jedovaté látky.

DŮLEŽITÉ ! Konstrukční schéma v příručce je uvedeno pouze pro ilustraci. Uživatel nesmí nářadí sám upravovat. Ztratí tím platnost záruky a může dojít k poškození nářadí. Veškeré opravy nářadí by měl provádět kvalifikovaný mechanik s použitím originálních dílů nebo identických náhradních dílů.

Symbole použité na zařízení

	Aby se snížilo riziko nehody, musí uživatel nahlédnout do návodu k použití
	Varování
	Používejte ochranu očí
	Používejte ochranu sluchu
	Používejte protiprachovou masku
	Nevystavujte zařízení dešti nebo vodě.
	Nekuřte
	Výstupní otvor trysky musí být vzdálen nejméně 7 cm od obrobku. materiálu, jinak by vzniklý přebytek vzduchu může dojít k poškození přístroje.
	Baterie nevyhazujte do odpadu. Použité baterie odevzdejte na místním sběrném místě nebo recyklaci