

KRAFT&DELE

PROFESSIONAL

PŘEKLAD NÁVOD K POUŽITÍ



CE

KD3353 KD3354 KD3355 KD3356 KD3357



Varování – Abyste snížili riziko zranění, přečtěte si návod k obsluze.




Noste ochranné sluchátka. Hluk způsobuje postupnou ztrátu sluchu.



Noste protiprachovou masku. Při práci se dřevem a jinými materiály může docházet ke vzniku zdraví škodlivého prachu. Neobrábějte materiál obsahující azbest!



Noste ochranné brýle. Při práci může docházet ke vzniku jisker, pilin, třísek nebo odštěpků, které mohou způsobit ztrátu zraku.



Aby nedošlo k poškození zařízení, nastavujte chod, když je nástroj zastaven.



Pozor!

Při používání zařízení dodržujte bezpečnostní pokyny, abyste předešli zranění a poškození. Z tohoto důvodu si pečlivě přečtěte návod k použití / bezpečnostní pokyny. Návod a pokyny si uschovejte, abyste se k nim mohli kdykoli vrátit. Pokud zařízení předáte jiné osobě, předávejte jí také návod k použití / bezpečnostní pokyny. Neodpovídáme za nehody a škody vzniklé v důsledku nedodržení tohoto návodu a bezpečnostních pokynů.

1. Bezpečnostní pokyny

Příslušné bezpečnostní pokyny naleznete v přiloženém sešitu!



Varování

Přečtěte si všechny bezpečnostní pokyny a návod k použití. Nedodržení návodu k použití a bezpečnostních pokynů může způsobit úraz elektrickým proudem, nebezpečí požáru nebo těžká zranění. **Bezpečnostní pokyny a návod k použití si uschovejte pro budoucí použití.**

2. Popis zařízení a rozsah dodávky

2.1 Rozsah dodávky

Zkontrolujte, zda je produkt kompletní podle uvedeného rozsahu dodávky. Pokud zjistíte, že některé části chybí, obraťte se do 5 pracovních dnů od zakoupení produktu na naše servisní středisko nebo nejbližší autorizovaný odborný obchod a předložte doklad o zakoupení. Vezměte prosím na vědomí tabulku záručních služeb uvedenou v záručních podmínkách na konci tohoto návodu.

- Otevřete obal a opatrně vyjměte zařízení.
- Odstraňte obal a bezpečnostní prvky pro přepravu (jsou-li přítomny).
- Zkontrolujte, zda je dodávka kompletní.
- Zkontrolujte, zda zařízení a příslušenství nebyly během přepravy poškozeny.
- Pokud je to možné, uchovejte obal po dobu trvání záruky.

Pozor!

Zařízení a obal nejsou hračky!

Děti se nesmí hrát s plastovými díly, fólií a malými součástkami! Nebezpečí spolknutí a udušení!

- Akumulátorová vrtačka/šroubovák
- Akumulátor
- Nabíječka
- Originální návod

3. Použití v souladu s určením

Akumulátorová vrtačka/šroubovák je určena k zašroubování a vyšroubování šroubů a k vrtání do dřeva, kovu a plastu.

Zařízení používejte pouze v souladu s jeho určením. Jakékoli použití, které se liší od popisu v tomto návodu, je v rozporu s určením zařízení. Za škody nebo zranění vzniklé v důsledku nesprávného použití odpovídá uživatel/vlastník, nikoli výrobce. Mějte na paměti, že naše zařízení není určeno pro profesionální,

řemeslné ani průmyslové použití. Záruční smlouva neplatí, pokud bylo zařízení používáno v řemeslných, průmyslových nebo podobných provozech.

4. Technické údaje

MODEL	KD3353	KD3354	KD3355	KD3356	KD3357
NAPĚTÍ AKUMULÁTORU	21V	18V	21V	21V	18V
BATERIE	2 x 2000 mAh	2 x 1500 mAh	2 x 2000 mAh	2 x 2000 mAh	2 x 1500 mAh
OTÁČKY 1 RYCHLOST	0-650 ot./min	0-550 ot./min	0-550 ot./min	0-550 ot./min	0-550 ot./min
OTÁČKY 2. RYCHLOST	0-2200 ot./min	1-1600 ot./min	0-2200 ot./min	0-2200 ot./min	0-1600 ot./min
TOČIVÝ MOMENT	50 Nm	40 Nm	50 Nm	50 Nm	40 Nm
DRŽÁK VRTÁKU	0,8–10 mm	0,8–10 mm	0,8–10 mm	0,8–10 mm	0,8–10 mm

Hluk a vibrace

Hluk a vibrace byly měřeny v souladu s normou EN 60745.

Noste ochranné sluchátka.

Vystavení hluku může způsobit ztrátu sluchu.

Celkové hodnoty vibrací (vektorová suma 3 směrů) jsou měřeny podle normy 60745.

Varování!

Uvedená hodnota emisí vibrací byla změřena podle standardizovaných postupů a může se lišit v závislosti na způsobu použití elektrického nářadí, ve výjimečných případech může překročit uvedenou hodnotu.

Uvedená hodnota emisí vibrací může být analogicky použita pro jiné elektrické nářadí.

Uvedená hodnota emisí vibrací může být použita pro předběžný odhad negativního vlivu.

Omezte hluk a vibrace na minimum!

- Používejte pouze zařízení bez poškození.
- Pravidelně zařízení čistěte.
- Přizpůsobte svůj způsob práce zařízení.
- Nepřetěžujte zařízení.
- V případě potřeby zařízení zkontrolujte.
- Nezapínejte zařízení, pokud nebude používáno.
- Noste ochranné rukavice.

Další nebezpečí

I když je toto elektrické nářadí používáno v souladu s návodem, vždy existuje riziko vzniku nebezpečí. V závislosti na konstrukci a provedení tohoto elektrického nářadí mohou nastat následující nebezpečí:

1. Poškození plic v případě, že není používána vhodná protiprachová maska.
2. Poškození sluchu, pokud nejsou používána vhodná ochranná sluchátka.
3. Negativní vliv na zdraví v důsledku vibrací ramen a rukou, pokud je zařízení používáno po delší dobu nebo nesprávným způsobem a bez údržby.

5. Před spuštěním

Před použitím akumulátorového šroubováku si přečtěte následující pokyny:

1. K nabíjení akumulátoru používejte výhradně nabíječku, která je součástí dodávky.
2. Používejte pouze naostřené vrtáky a bity vhodného typu a v bezvadném technickém stavu.
3. Před vrtáním a šroubováním do stěny nebo zdi zkontrolujte, zda v nich nejsou elektrické, plynové a vodovodní rozvody.

Pozor! Před nastavením točivého momentu pomocí nastavovacího kroužku vypněte zařízení.

5. Vrtání

Pro vrtání nastavte nastavovací kroužek točivého momentu na poslední polohu „vrtání“. V nastavení „vrtání“ neslouží kluzná spojka. Během vrtání má zařízení k dispozici maximální točivý moment.

6. Přepínač směru otáčení

Pomocí posuvného přepínače nad spínačem/vypínačem lze nastavit směr otáčení akumulátorového šroubováku a zajistit jej proti nechtěnému spuštění. Lze volit mezi směrem otáčení doleva a doprava. Aby nedošlo k poškození mechanismu, směr otáčení smí být nastaven pouze při vypnutém zařízení. Spínač/vypínač se zablokuje, když je posuvný spínač ve střední poloze.

7. Spínač/vypínač

Pomocí spínače/vypínače lze plynule regulovat počet otáček. Čím silněji je spínač stlačen, tím vyšší je počet otáček akumulátorové vrtačky.

8. Šroubování

Pro bezpečnou práci doporučujeme používat samostředící šrouby (např. torx, křížové). Dbejte na to, aby bit a šrouby byly vzájemně kompatibilní co do tvaru a velikosti. Nastavte točivý moment podle velikosti šroubů a podle pokynů v návodu k použití.

8. Čištění, údržba a objednávání náhradních dílů

Před zahájením jakýchkoli prací souvisejících s čištěním vytáhněte zástrčku ze zásuvky.

8.1 Čištění

- Bezpečnostní zařízení, vzduchové štěrby a kryt motoru by měly být pokud možno vždy bez prachu a nečistot. Zařízení otřete čistým hadříkem nebo profoukněte stlačeným vzduchem o nízkém tlaku.
- Doporučujeme zařízení čistit ihned po každém použití.
- Zařízení pravidelně čistěte vlhkým hadříkem s malým množstvím šedého mýdla. Nepoužívejte žádné čisticí prostředky ani rozpouštědla; mohly by poškodit plastové části zařízení. Dávejte pozor, aby se dovnitř zařízení nedostala voda. Vniknutí vody do zařízení zvyšuje riziko úrazu elektrickým proudem.

8.2 Údržba

Uvnitř zařízení nejsou žádné části, které by vyžadovaly údržbu.

8.3 Objednávání náhradních dílů:

Při objednávání náhradních dílů uveďte následující údaje:

- Typ zařízení
- Číslo položky zařízení
- Identifikační číslo zařízení
- Číslo náhradního dílu

9. Likvidace a recyklace

Zařízení je zabaleno v obalu, který zabraňuje poškození během přepravy. Obal je surovinou a je vhodný k opětovnému použití nebo recyklaci. Zařízení a jeho příslušenství se skládají z různých druhů materiálů, jako jsou například kov a plasty. Nepoškozená zařízení nevyhazujte do odpadu! Za účelem správné likvidace odevzdejte zařízení do specializovaného sběrného dvora. Informace o specializovaných sběrných dvorech vám poskytne obecní úřad.

9. Skladování

Zařízení a příslušenství skladujte na tmavém, suchém a mrazuvzdorném místě, chraňte před dětmi. Optimální skladovací teplota je 5 až 30 °C. Zařízení skladujte v originálním obalu.



Pouze pro země EU

Elektrické nářadí a akumulátory nesmí být vyhazovány do odpadu!

Recyklace jako alternativa k povinnosti vrátit zařízení:

Jako alternativa k povinnosti vrátit elektrické zařízení po skončení jeho používání je vlastník povinen zajistit jeho správnou likvidaci. Vyřazené zařízení a akumulátory lze také odevzdat do sběrného dvora, který provede likvidaci v souladu s národními předpisy o odpadech a využití surovin. To se nevztahuje na příslušenství patřící k zařízení a pomocné prostředky neobsahující elektrické součásti.

AUTORIZOVANÝ ZÁSTUPCE VÝROBCE

Foreintrade S.A Janówek, ul. Modrzewiowa 54, 05-555 Tarczyn

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Podle ISO/IEC Guide 22 a EN 45014

Zmocněný zástupce výrobce: Foreintrade S.A.**Adresa oprávněného zástupce:** Janówek, ul.modrzewiowa 54 05-555 tarczyn**PROHLASUJEME, ŽE VÝROBEK JE V SOULADU S EVROPSKÝMI NORMAMI****Název produktu:** AKUMULÁTOROVÁ VRTAČKA (označená ochrannou známkou Kraft&Dele)**Model (obchodní označení):** KD3353 KD3354 KD3355 KD3356 KD3357**Údaje o produktu:**

MODEL	KD3353	KD3354	KD3355	KD3356	KD3357
NAPĚTÍ AKUMULÁTORU	21V	18V	21V	21 V	18V
BATERIE	2 x 2000 mAh	2 x 1500 mAh	2 x 2000 mAh	2 x 2000 mAh	2 x 1500 mAh
OTÁČKY 1 RYCHLOST	0-650 ot/min	0-550 ot./min	0-550 ot./min	0-550 ot./min	0,-550 ot/min
OTÁČKY 2. RYCHLOST	0-2200 ot./min	1-1600 ot./min	0-2200 ot./min	0-2200 ot./min	0-1600 ot/min
TOČIVÝ MOMENT TOČIVÝ MOMENT	50	40 Nm	50 Nm	50 Nm	40 Nm
DRŽÁK VRTÁKU	0,8–10 mm	0,8–10 mm	0,8–10 mm	0,8–10 mm	0,8–10 mm

Prohlášení:

Výrobek, na který se vztahuje tato deklarace, splňuje požadavky směrnic ES:

1. 2006/42/ES Směrnice o strojních zařízeních
2. 2014/35/EU Směrnice o nízkém napětí
3. 2014/30/EU Směrnice o elektromagnetické kompatibilitě

Podle norem:

EN IEC 55014-1:2021; EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021; EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021; EN IEC 55014-2:2021; EN 60204-1:2018

Certifikát číslo B-E2406C2607 vydaný společností Beide Shenzhen Product Serive Limited (6F, Bldg E, Hourui 3rd Ind Zone, Xixiang, Baoan Dist. Shenzhen, Čína) ze dne 3. 7. 2024 – platnost do 3. 7. 2027.

Certifikát č. B-S2406C2612 vydaný společností Beide Shenzhen Product Serive Limited (6F, Bldg E, Hourui 3rd Ind Zone, Xixiang, Baoan Dist. Shenzhen, Čína) ze dne 3. 7. 2024 – platnost do 3. 7. 2027.

Osoba odpovědná za vedení technické dokumentace: Ma Dong Hui, Janówek, ul. Modrzewiowa 54, 05-555 Tarczyn
Ma Dong Hui, Tarczyn, 28.07.2024