

Lepidlo k lepení těsnění CERAFIX



Návod k použití

1. Důkladně očistěte plochu dvířek, určenou k nalepení těsnící šňůry, od prachu, hrubých nečistot a případné rzi.
2. Plochu k nalepení těsnící šňůry řádně odmastěte.
3. Na plochu k nalepení šňůry naneste rovnoměrně tenkou vrstvu lepidla.
4. Přiložte těsnící šňůru, silně přitlačte a uzavřete dvířka.
5. Doba schnutí 2 až 3 hodiny.

UPOZORNĚNÍ: Lepení provádíme za studena při běžné pokojové teplotě