

# ***KRAFT&DELE***

PROFESSIONAL

## **NÁVOD K POUŽITÍ**

### **Překlad původních pokynů HÁKOVÁ VÁHA KD11414 KD11413**



#### **USCHOVEJTE TENTO NÁVOD K OBSLUZE**

Tento dokument obsahuje bezpečnostní a provozní pokyny a informace o záruce.

Doklad spolu s dokladem o koupi uchovávejte na suchém místě.



## 1. Informacje

Kieszonkowa, elektroniczna waga hakowa (bagażowa) jest niezbędnym wyposażeniem każdego wędkarza. Znakomita także do ważenia bagaży itp.

### Cechy produktu:

- Kompaktowa waga to przydatne narzędzie w każdym domu. Niezastąpiona dla wędkarzy, do ważenia produktów spożywczych, walizek, bagaży itp. Doskonała w magazynie lub warsztacie. Doskonale sprawdzi się także w kuchni. Dzięki małym wymiarom z łatwością zmieści się w plecaku lub w kieszeni spodni.
- Waga posiada bardzo przydatną funkcję HOLD, pozwalającą zamrozić odczyt pomiaru.
- Wbudowana latarka przydatna podczas nocnych wypraw na ryby.
- Wskaźnik niskiego naładowania baterii.
- Funkcja oszczędzania baterii - waga automatycznie się wyłącza po krótkim czasie bezczynności.

### Specyfikacja:

- Zasilanie: 2x bateria AAA 1,5V (w komplecie)
- Dokładność: 0-10kg 5g, 10-50kg 10g
- Maksymalne obciążenie: 50kg
- Miary: g, kg, lb, jin
- Funkcja 'Tare'
- Funkcja 'Hold'
- Termometr
- Niebieskie podświetlenie
- Funkcja Auto power-off
- Kolor: czarny

## 2. Użytkowanie

- Przed pierwszym użyciem należy Włożyć do urządzenia 2 sprawne baterie zasilające typu „AAA” zwracając uwagę na ich odpowiednią polaryzację.
- Aby uruchomić wagę należy nacisnąć przycisk ON/OFF.
- Wybrać jednostkę pomiaru (kg / lb / jin / oz) używając przycisku UNIT.
- Kiedy na wyświetlaczu pojawi się 0 można powiesić na wadze ważony produkt i po chwili po usłyszeniu sygnału dźwiękowego, odczytać jego wagę na wyświetlaczu.
- Aby odjąć wagę opakowania, należy powiesić opakowanie na wadze, nacisnąć przycisk TARE i włożyć do opakowania właściwy, ważony produkt – jego waga wyświetli się na wyświetlaczu LCD.
- Waga po 2 minutach bezczynności wyłączy się automatycznie.
- Aby wyłączyć wagę manualnie, należy przez nacisnąć przycisk ON/OFF.
- Aby zmierzyć temperaturę otoczenia należy nacisnąć i przytrzymać przycisk Unit przez 2 sekundy - na wyświetlaczu pojawi się aktualna temperatura (+/- 2C).

### 3. Komunikaty

- **O-Ld** – PRZECIĄŻENIE - zbyt duża waga produktu. Pomiar jest możliwy tylko do 40kg. Jeżeli pojawi się taki komunikat należy niezwłocznie usunąć ważone produkty z wagi, gdyż może ona ulec uszkodzeniu.
- **Lo** – SŁABA BATERIA - należy wymienić baterie, aby uniknąć niedokładności pomiaru.

### 4. Uwagi i środki ostrożności

- Urządzenie to jest przeznaczone do użytku wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń.
- Nigdy nie wsadzaj baterii do wnętrza wagi w odwrotnej polaryzacji. Zawsze upewnij się, że znaczniki + i – na wadze pokrywają się z tymi na baterii.
- Do czyszczenia używać wilgotnej ściereczki, ewentualnie łagodnego detergentu
- Nigdy nie zanurzać urządzenia w wodzie.
- Jeżeli waga jest używana sporadycznie, przed schowaniem należy wyjąć z niej baterie
- Nie rozmontowuj na części.
- Nie ustawiaj wagi w pobliżu dużego pola magnetycznego np w bliskiej odległości od głośników – silne pole magnetyczne może uszkodzić precyzyjne elementy wagi
- Wymień baterie, kiedy waga nie jest używana przez dłuższy czas. Używaj jej ostrożnie - jest czułym urządzeniem, chroń ją przed uszkodzeniami i wibracjami.

#### WSKAZÓWKI I INFORMACJE DOTYCZĄCE GOSPODARKI ZUŻYTYM OPAKOWANIEM

Zużyty materiał z opakowania należy przekazać na gminne wysypisko odpadów.

#### LIKWIDACJA ZUŻYTYCH URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH



Ten symbol, umieszczony na produktach lub w ich dokumentacji, oznacza, że zużytych wyrobów elektrycznych i elektronicznych nie wolno likwidować wraz ze zwykłym odpadem komunalnym. W celu zapewnienia należytej likwidacji, utylizacji i recyklingu tych wyrobów należy przekazać je do wyznaczonych składnic odpadów. W niektórych krajach państwach Unii Europejskiej lub innych krajach europejskich można zwrócić produkt lokalnemu sprzedawcy przy zakupie ekwiwalentnego nowego produktu.

Likwidując właściwie takie produkty pomożesz zachować cenne źródła surowców naturalnych i weźmiesz udział w przeciwdziałaniu ich negatywnemu wpływowi na środowisko naturalne i zdrowie ludzkie, które mogłoby zostać zagrożone w przypadku nieodpowiedniej likwidacji tych odpadów. Szczegółowych informacji udzieli najbliższy urząd miasta lub najbliższe zakłady utylizacji.

Przy niewłaściwej likwidacji tego rodzaju odpadu może być zgodnie z lokalnymi przepisami nałożona kara administracyjna na sprawcę takiego wykroczenia.

##### Dotyczy przedsiębiorców z krajów Unii Europejskiej

Jeśli chcą Państwo likwidować urządzenia elektryczne i elektroniczne, prosimy o uzyskanie potrzebnych informacji od sprzedawcy lub dostawcy wyrobu.

##### Likwidacja wyrobów w krajach spoza Unii Europejskiej

Ten symbol obowiązuje w Unii Europejskiej. Jeśli chcą Państwo zlikwidować ten wyrób, prosimy o uzyskanie potrzebnych informacji dotyczących prawidłowego sposobu likwidacji od lokalnych urzędów lub od sprzedawcy.



Ten produkt spełnia wszystkie podstawowe wymagania dyrektyw UE, które go dotyczą.